



3. Remover el tornillo de la palanca (B) y guardarlo

4. Remover la palanca (C) estirandola hacia arriva.

5. Poner el adaptador de la palanca (D) sobre el lugar expuesto del tronco de la llave (E).

6. Apretar el tornillo en el adaptador de palanca

en el adaptador de palanca (D) con el tornillo

usando la llave allan, proveida.

para rehusarlo.

de palanca (B).

Manufactured in Taiwan for Fabricado en Taiwan para Ace Hardware Corp. Oak Brook, Illinois 60523 USA ©2014

www.acehardware.com

